

無線LAN子機設定ガイド


GW-USSuper300

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定
- 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている サポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャ のヘルプを参照してください。クライアント・マネージャのヘルプの参照方法は、本紙ウラ 面の「ヘルプの参照方法」を参照してください。

本製品の特長

11n/300Mbps対応! 高速で快適なインターネット接続が可能!



手順の確認

STEP 1

ソフトウェアのインストール

本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。 (弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定(WPSボタン編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
- ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
- ·2-c 通常設定

(本紙ウラ面)

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kai を使用するときは、本紙ウラ面の 「クライアント・マネージャーを使った接続モードについて」を参照してください。

準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。



※同梱品





(パソコンなど)



□ インターネットに接続できる環境

各部の名称





設定する為の確認事項

- ●Windows 7/Vista の 64bit 版をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となり ます。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ | - 「トラブルシューティング | - 「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- ●本製品に付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作 保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- ●無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインス トールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各 メーカー取扱説明書をご確認いただき、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ド ライバ・ユーティリティの削除」をしてください。
- ●弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 P3イアント・マネージャ LAN 子機がすでにインストールされている環 境では、設定中に右記の画面が表示されます。 右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアン インストールしてください。
 - OK キャンセル
- ●無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認 してください。

ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 ※ゲーム機やスマートフォンなどを本製品に接続するときは、ウラ面の「ク ライアント・マネージャを使った接続モードについてしをご確認ください。



まだ本製品をパソコンへ 接続しないでください。




パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。






「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ れたときは、[はい]または[許可]をクリ



- ●メニュー画面が表示されないとき
- 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブ ルクリックします。
- ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
- 以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml

PCL. EXIT インストール開始


[<プラネックス クライアン ト・マネージャ>インストー ル開始]をクリックします。



※ 画面下のタスクパーに表示されていると

きがありますので、ご注意ください。

| 株行(C) | キャンセル |





上記 5 の操作後に、本製品のWPS ボタンを2秒以上押して離します。

本製品が接続先を検索し、 接続先が見つかると「WPS (PBC) 接続先が見つかりま した。」と表示されます。



接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。 本製品の WPS ボタンを押して、再度試してください。

すでに他の親機と接続しているときは、7の画面を表示し、画面内の[切断する]を クリックして切断してください。 パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」

をダブルクリックして、2 から再開します。



接続が完了すると左記の画面が 表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デ フォルトゲートウェイが割り当て

られていることを確認し、「閉じ

る]をクリックします。 ※環境により左記の表示は異なります。



右記の画面が表示されたときは、正しくIP アドレスなどが割り当てられていません。 再度 2 より設定を行ってください。





「ネットワークの場所の設定」画面が表示さ れたときは、ご利用の環境にあった場所をク リックしてください。



Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定完了です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定(ソフトウェアWPSポタン編)」 または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。



2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無 線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、 無線LAN接続します。


本製品の **USB コネクタ (2 個)** をパソコンの USB ポートに挿し込みます。


※USB コネクタは必ず2個とも接続してください。 本製品は消費電力が大きいため、1個では正常に動作しない 場合があります。



[パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。







表示されます。 ※インストールが終了したら、[パソコンをイン ターネットに接続する]をクリックします。

[はい]をクリックします。



※この画面が表示されないときは、次の 4 に進ん でください。



無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタン



※WPSポタンの位置や操作方法は、機器により異なります。 詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

[WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] を クリックします。



・ 本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS (PBC)接続先が見つかりました。」と表示されます。




接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。
・ 本製品の WPS ボタンを押して、再度試してください。
・ すでに他の親機と接続しているときは、 7 の画面を表示し、画面内の[切断する]をクリックして切断してください。
・ パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」 をダブルクリックして、 2 から再開します。

[保存]をクリックします。




接続が完了すると下記の画面が表示されます。



IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、 [**閉じる**]をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたと きは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてく ださい。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが 確認できれば、**設定完了**です。

> ●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを 再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「2-c 通常設 定」を参照し設定を行ってください。

2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機) を検索して、無線 LAN 接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。
※(イ) は 6、(ロ) は 7 で使用します。




●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。
●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LAN ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。


本製品の USB コネクタ (2 個) をパソコンの USB ポートに挿し込みます。
**USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。



「パ**ソコンをインターネットに接続する**」 をクリックします。







ターネットに接続する]をクリックします。

いいえ(<u>N</u>)

4 [はい]をクリックします。
※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。

クライアント・マネーシャ

② 環境を設定します。
様行してもよろしいですか?
(※) 環境放注性のキャンセルはできません。

(\$61(<u>Y</u>)



[ウィザード形式でセットアップを行う]を クリックします。



①**(イ)で記入したSSID(接続名)**をクリックします。 ②**[次へ**] をクリックします。





SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。 それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、

それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、 デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザー ド」をダブルクリックし、 3 から再度進めてください。

①**(ロ)で記入した暗号化キー**を入力します。 ②**[次へ]** をクリックします。





[保存]をクリックします。



9 接続が完了すると下記の画面が表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲート ウェイが割り当てられていることを確認し、 [閉じる]をクリックします。


※環境により下記の表示は異なります。







Webブラウザを起動し、ホームページが確認 できれば、**設定完了**です。



同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

□ GW-USSuper300(本製品)□ CD-ROM(ソフトウェア)□ 無線 LAN 子機設定ガイド(本紙)□ 安全に関する説明書/保証書


ヘルプの参照方法

① STEP1 の手順に従って「プラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「プラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することもできます。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/ gw-ussuper300.shtml

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応 携帯電話を接続するとき

パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」 アイコンを 右クリックします。



③「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右 クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi対応携帯電話を接続します。



●XLink Kai を使用するとき

 デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」 をダブルクリックします。

② [ゲームをする] をクリックします。

③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。 ※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、「ヘルプの参照方法 | を参照してください。

困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

USB ポートが 2 つ空いていないとき

●セルフパワーの USB ハブを使用してください。

インストールに失敗したとき

●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャを アンインストールし、再度インストール作業をお試しください。

●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。

※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティンフトウェアの取扱説明書を参照してください。

●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。

●パソコンのUSBポートに別の空きポートがあるときには、一度別のUSBポートに接続していただき、再度のインストールをお試しください。

インターネットに接続できないとき

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと接続されているか確認してください。

●別のUSBポートに接続してみてください。

●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。 ●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。

●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。

●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」をしてください。

ーティリティを削除」をしてください。

◆本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設

マネーシャ ヘルフ」の「バソコンをインターネットに接続する」- 「ウィザード形式でセットアップを行う」 を参照し、「手動入力」 より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」 の「トラブルシューティング」を参照してください。

プラネックス クライアント・マネージャ をアンインストールしたいとき

①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」 (Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。 ②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき

「ユーザーアカウント制御」 画面が表示されたときは、 [はい] または [許可]をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」

- 「トラブルシューティング」 - 「Windows 64bit 版をご使用のとき」 - 「ドライバの削除方法」を参照してください。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQ サイトに掲載されています。 以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき





●携帯電話より検索して参照するとき 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。

●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA101220_GW-USSuper300_QIG-A